

Meetinstructies gordijnen

Het **gordijn** wordt **exact** gemaakt op de maten die u invoert. **Gordijnen** worden **In De Dag** of **Op De Dag** geplaatst.

In De Dag (IDD): montage van een product tussen het kozijn of muur.

Op De Dag (ODD): montage van een product tegen plafond, op het kozijn of muur met overlapping.

Algemeen:

- Gebruikt u voor het meten een goede duimstok of een metalen rolmaat;
- Meet twee keer om vergissingen te voorkomen;
- Houd rekening met eventuele uitstekende delen zoals bijv. raamhendels, deurkrukken, etc.
- Houd rekening met eventueel nog te leggen vloerbedekking.
- Indien u achter het gordijn nog vitrage heeft hangen of bestelt dient u deze 1cm korter te houden dan het gordijn.
- Laat uw gordijnen vrijhangen, t.w. 1 cm boven een vensterbank of 2 cm boven de vloer.
- Multiraamdecoratie.nl produceert de raambekleding **exact** op de door u aangegeven maten;
- Multiraamdecoratie.nl is niet aansprakelijk voor meetfouten.

De meting

1. Hang, indien mogelijk, eerst de rail of roede op voordat u gaat meten.
2. Indien de rail of roede nog niet hangt, is het advies om het gordijn aan weerszijden 20cm breder te maken dan het raam.
3. Bij rail: meet vanaf de bovenkant van de rail tot aan het gewenste punt onderkant gordijn.
4. Bij roede: meet vanaf de bovenkant van de roede tot aan het gewenste punt onderkant gordijn.
5. Bij ongelijke delen: als het gordijn in twee ongelijke delen moet worden geconfectioneerd meet u beide delen apart op
6. Linker- en rechterzijde: omdat vloeren lang niet altijd waterpas liggen, is het van belang om de hoogte zowel aan de linker- als rechterzijde op te meten. **U noteert de kortste hoogte.**
7. **Noteer nu uw maten in cm (bijv. 139,7 cm)**

STUK	STEL	Ongelijk STEL
Afmeting rail	Afmeting rail	Afmeting rail
Hoogte rechts	Hoogte rechts deel 1	Breedte deel 1
Hoogte links	Hoogte links deel 1	Breedte deel 2
	Hoogte rechts deel 2	Hoogte rechts deel 1
	Hoogte links deel 2	Hoogte links deel 1
		Hoogte rechts deel 2
		Hoogte links deel 2